

**aksa**  
JENERATÖR

[www.aksa.com.tr](http://www.aksa.com.tr)

**Bireysel ihtiyaçlarınız için  
alternatif çözümler...**



# BENZİNLİ JENERATÖR GRUPLARI

## AAP 1200



Nominal Güç .....: 0,9 kW  
Maks. Güç .....: 1,0 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 3,4 A  
Yakıt Tankı .....: 7 lt.  
Yağ .....: 0,4 lt.  
Yakıt Tüketimi .....: 1,05 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY) .....: 485 x 395 x 395 mm  
Ağırlık .....: 27 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 75 dB(A)@7m

## AAP 2200i

**Inverter**



Nominal Güç .....: 2 kW  
Maks. Güç .....: 2,2 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 8,7 A  
Yakıt Tankı .....: 4,5 lt.  
Yağ.....: 0,35 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 1,35 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 550 x 325 x 485 mm  
Ağırlık .....: 24 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 70 dB(A)@7m

## AAP 3500\* / 3500E



Nominal Güç .....: 2,5 kW  
Maks. Güç .....: 2,8 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 11 A  
Yakıt Tankı .....: 15 lt.  
Yağ.....: 0,6 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 1,5 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 610 x 495 x 485 mm  
Ağırlık .....: 46,5 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı / Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 76 dB(A)@7m

## AAP 5500\* / 5500E



Nominal Güç .....: 4 kW  
Maks. Güç .....: 4,5 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 17,3 A  
Yakıt Tankı .....: 25 lt.  
Yağ.....: 1,1 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 3,3 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 700 x 560 x 565 mm  
Ağırlık .....: 73 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 77 dB(A)@7m

\* AAP 3500 modeli el startlı, AAP 3500E modeli marşlıdır.

\* AAP 5500 modeli el startlı, AAP 5500E modeli marşlıdır.

## AAP 8000E



Nominal Güç .....: 6 kW  
Maks. Güç .....: 6,5 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 26 A  
Yakıt Tankı .....: 31 lt.  
Yağ (lt) .....: 1,1 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 3,5 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 825 x 555 x 590 mm  
Ağırlık .....: 92,6 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 77 dB(A)@7m

## AAP 8000E3

**Trifaze**



Nominal Güç .....: 6 kW  
Maks. Güç .....: 6,5 kW  
Voltaj .....: 400 V  
Nominal Akım .....: 11 A  
Yakıt Tankı .....: 31 lt.  
Yağ.....: 1,1 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 3,5 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 825 x 555 x 590 mm  
Ağırlık .....: 93,5 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 77 dB(A)@7m

## AB 110 ME



Nominal Güç .....: 8 kW  
Maks. Güç .....: 8,8 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 34,8 A  
Yakıt Tankı .....: 16 lt.  
Yağ.....: 1,7 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 7,3 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 910 x 740 x 750mm  
Ağırlık .....: 122 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 82,6 dB(A)@7m

## AB 110 TE

**Trifaze**



Nominal Güç .....: 8 kW  
Maks. Güç .....: 8,8 kW  
Voltaj .....: 400 V  
Nominal Akım .....: 14,4 A  
Yakıt Tankı .....: 16 lt.  
Yağ.....: 1,7 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 7,3 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 910 x 740 x 750mm  
Ağırlık .....: 117 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 82,6 dB(A)@7m

**OHV**

Benzinli modellerde bakım ve kullanımı daha kolay. Üstten supaplı motor



15-30 lt arası yakıt tankı (AAP 1200, 1000i, 2000i modelleri hariç)



16 A veya 32 A lık ağır şartlara dayanıklı endüstriyel tip fiş (8000E / E3 modellerde)



Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



Devre kesici şalter ile Aşırı Akım Koruması



Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran



Voltajın 230 V veya 400 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü (AAP 1000 modelinde kondansatörlü AVR)

# DİZEL JENERATÖR GRUPLARI

## AB 150 TE

### Trifaze



Nominal Güç .....: 10,4 kW  
Maks. Güç .....: 11,6 kW  
Voltaj .....: 400 V  
Nominal Akım .....: 20,9 A  
Yakıt Tankı .....: 16 lt.  
Yağ.....: 1,7 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 7,5 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 910 x 740 x 750mm  
Ağırlık .....: 160 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 78,8 dB(A)@7m

## AAP 4200 DE

Nominal Güç .....: 4,2 kW  
Maks. Güç .....: 4,5 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 18 A  
Yakıt Tankı .....: 12,5 lt.  
Yağ.....: 1,65 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 1,5 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 970 x 580 x 785mm  
Ağırlık .....: 186 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 74 dB(A)@7m



## AAP 8000 DE



Nominal Güç .....: 5,5 kW  
Maks. Güç .....: 6 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 24 A  
Yakıt Tankı .....: 15 lt.  
Yağ.....: 1,75 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 2,8 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 865 x 555 x 765 mm  
Ağırlık .....: 167 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 80 dB(A)@7m

## AAP 8000 DE

Nominal Güç .....: 6,3 kW  
Maks. Güç .....: 6,8 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 27 A  
Yakıt Tankı .....: 16 lt.  
Yağ.....: 1,75 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 2,8 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 720 x 500 x 770 mm  
Ağırlık .....: 130 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 92 dB(A)@7m



## AAP 8000 DE3

### Trifaze



Nominal Güç .....: 6 kW  
Maks. Güç .....: 6,5 kW  
Voltaj .....: 400/230 V  
Nominal Akım .....: 11,4 A  
Yakıt Tankı .....: 16 lt.  
Yağ.....: 1,75 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 2,78 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 770 x 500 x 720 mm  
Ağırlık .....: 118 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 88 dB(A)@7m

## APD 12 EM

Nominal Güç .....: 8,8 kW  
Maks. Güç .....: 9,6 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 42 A  
Yakıt Tankı .....: 15 lt.  
Yağ.....: 4 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 4 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 1152 x 776 x 270 mm  
Ağırlık .....: 270 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Otomatik Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 78,9 dB(A)@7m



## ELEKTRİKLİ ALETLER GÜÇ SARFIYAT TABLOSU

Florasan Lamba  
30 W

Elektrikli Fan  
50 W

Radyo  
50 W

Flamanlı Lamba  
60 W

Faks  
65 W

DVD/VCD oynatıcı  
100 W

Kombi  
170 W

Matkap  
250 W

Televizyon/51 Ekr.  
300 W

Buzdolabı  
350 W

Bilgisayar 15"  
400 W

Matkap 10 mm  
500 W

Mikrodalga Fırın  
700 W

Tost Makinası  
1100 W

Elektrikli Testere  
1200 W

# AKSA BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖR KULLANIMI

**Elektrik kesintilerinde güvenlik ve konforunuzun devamı için Akxa Portatif Jeneratörler en iyi yardımcınız olacaktır. Jeneratörünüzü kullanmadan önce aşağıdaki temel konulara dikkat etmenizi öneririz.**

1. Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara uyulmaması halinde, ürün garanti kapsamından çıkacaktır.
2. Çalıştırmak istediğiniz cihazlar için gerekli gücü belirleyiniz. Jeneratörün aşırı yüklenmesi sigortasının atmasına ve çalıştırdığınız cihazlarda arızaya sebep olabilir.
3. Tamamen kapalı alanlarda (oda,garaj,apartman içi vb.) havalandırma yapılıyor olsa dahi jeneratörü çalıştırmayınız. Kapı,pençere açılması, fan ile havalandırma yapılması ortamdaki karbonmonoksit birikimini engellemez.
4. Çalıştırmak istediğiniz cihazları direkt olarak jeneratöre bağlayınız. Bunu yaparken uygun kesitte kablo kullanınız.
5. Jeneratörü ıslak ortamlarda çalıştırmayınız ve bırakmayınız, elektrik çarparabilir. Asla ıslak elle jeneratöre dokunmayınız.
6. Jeneratöre yakıt koymadan önce soğumasını bekleyiniz. Çalışırken veya sıcakken jeneratöre yakıt koymaya çalışmak yangına ve yaralanmalara sebep olabilir.
7. Her yakıt konulduğunda yağ seviyesini de kontrol ediniz. Akxa portatif jeneratörler SAE10W-30 yağ kullanılmasını tavsiye etmektedir.
8. Akxa benzinli portatif jeneratörlerde 95 oktan kurşunsuz benzin kullanınız ve BENZİNE KESİNLİKLE YAĞ VE YABANCI MADDE KARIŞTIRMAYINIZ.

\* Dizel Jeneratör için için lütfen kullanım klavuzuna bakınız.

\* Broşürde bulunan ses seviyesi ile ilgili değerler LPA ("A" ağırlıklı ses basınç seviyesi) olup, Jeneratör üzerindeki etikette yer alan ses seviyesi 2000\_14 EC direktifine göre belirlenen LWA ("A" Ağırlıklı Ses gücü seviyesi) değeridir.

9. Jeneratörü durdurduğunuzda mutlaka yakıt musluğunu kapatınız. Aksi takdirde jeneratör zarar görebilir.

10. Portatif jeneratörler sürekli olarak en fazla 5 saat çalıştırılmamalıdır. Bu süre sonunda motorun soğuması için 1 saat dinlendirilmelidir.

11. Akülü modellerde jeneratör uzun süre çalıştırılmazsa akü boşalabilir. Motorun yağlanması, uzun ömürlü olması ve akünün şarjı için jeneratörün haftada bir çalıştırılması gerekmektedir.

12. Portatif jeneratörleri kaynak makinası çalıştırmak amacıyla kullanmayınız.

13. Portatif jeneratörlerde yerinde servis hizmeti verilmemektedir. Jeneratörlerin servislere ulaştırılması müşteri sorumluluğundadır. Akxa Servis, ücreti karşılığında yerinde servis hizmeti verebilir.

14. Jeneratörü elektrik sisteminize bağlamadan önce devrenizde; 1 fazlı jeneratörler için 2 kutuplu, 3 fazlı jeneratörler için 4 kutuplu şebeke/jeneratör seçici şalter kullanınız.

15. Portatif jeneratörler ile yaşam destek üniteleri-tıbbi cihazların (solunum vs) çalıştırılması sakıncalıdır. Jeneratör bu cihazlara zarar verebilir. Kesinlikle bu cihazları portatif jeneratöre bağlamayınız.

## AKSA PORTATİF JENERATÖRÜN SEÇİLMESİ

1. Jeneratör ile çalıştırılmasını arzu ettiğiniz cihazları ve aletleri belirleyiniz.
2. Bu cihazların ve aletlerin üzerindeki etiketlerden güçlerini (watt) tek tek yazınız ve toplayınız. Gereken güç ortaya çıkacaktır.
3. Akxa Jeneratör nominal güçlerine bakarak size uygun güçteki modeli seçiniz.

4. Nominal güç çıkışı 100 m. rakımda ve 25 °C çevre sıcaklığına göre verilmiştir. Her 300 m. de %3,5 ve her 5,5 °C de %2 güç düşer.

Jeneratör alırken motorların start güçleri önemlidir. Örneğin; elektrik motorlu buzdolapları, klimalar, kompresörler gibi cihazlar çalışmaya başlarken etiket gücünün 2-3 katı fazla güç çeker. Jeneratör gücünü tespit ederken bu özelliğin göz önüne alınması gerekir.

